

SOS tlačítko s poplachy na mobil

Uživatelský manuál



v1

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby.

Použití jednotky: SOS tlačítko pro starší nebo handicapované osoby se zasíláním poplachů.

Aktivace jednotky: jednotka pracuje v rozmezí teplot -20°C až +60°C. Vámi zakoupené zařízení je nastaveno na službu SOS tlačítka s poplachu/notifikací v mobilní aplikaci a posílání SMS zpráv (poplachů) na zvolená telefonní čísla. Tuto službu máte na jeden rok v ceně. Maximální počet zpráv na baterii je 4 tisíce. Baterie je doživotní a nelze ji vyměnit.

Webový portál a aplikace REX: Pro rychlé přihlášení použijte štítek s QR kódem přiložený k jednotce a naskenujte tento kód nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci zařízení a stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. V případě, že jste stávající zákazník, jednotka Vám bude automaticky přiložena pod Váš stávající účet/přihlášení.

Služby: Po uplynutí předplacené doby jednoho roku bude zapotřebí službu obnovit prostřednictvím webového portálu REX (www.rex.eu). V případě neobnovení bude služba zrušena, Vám bude zamezen přístup do online serveru REX a zrušeno zasílání SOS poplachů.

MANIPULACE S SOS TLAČÍTKEM

SOS tlačítko s poplachu na mobil je ihned připraveno k použití bez nutnosti nastavování. SOS tlačítko komunikuje přes nové sítě internetu věcí (zařízení nepotřebuje SIM kartu). Pro odeslání SOS poplachu stiskněte kulaté tlačítko na přední straně. Stisk tlačítka je potvrzen červeným probliknutím. Notifikace (upozornění) o vyvolaném SOS poplachu jsou automaticky zasílány do všech mobilních aplikací, ve kterých je přihlášen uživatelský účet s přístupem k danému zařízení. Kontakty pro zasílání SMS je nutné přidat v aplikaci nebo webovém portálu REX – pod položkou nastavení zařízení – seznam kontaktů. Text SMS zprávy i notifikace obsahuje název objektu, který si můžete sami změnit v aplikaci nebo webovém portálu REX.

Četnost zasílání zpráv ovlivní výdrž baterie. Maximální počet zpráv na baterii je 4 tisíce. Maximální výdrž baterie je přibližně 10 let.

VLASTNOSTI SOS TLAČÍTKA

SOS tlačítko s komunikací na mobil komunikuje přes nové sítě internetu věcí (zařízení nepotřebuje SIM kartu).

OBSAH BALENÍ


Miniaturní tlačítko

Datum vydání: 27.01.2021

Verze: ver2.2

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.



V případě dotazů a pro další služby se obraťte na **1.REX SERVICES a.s.** www.rex.eu
Liliová 223 251 68 Kamenička 323 672 580 tel.: 602 222 228