

Detektor úniku vody s komunikací na mobil - Sigfox IoT

Uživatelský manuál



V1.1

Vážený zákazník,

děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby.

Použití detektoru: Bezdrátový detektor zaplavení volně umístíte na zem do místnosti, kde hrozí únik vody a mohlo tak být detekováno zaplavení (např. koupelna, kuchyně, sklep nebo technická místnost). Pokud bezdrátový detektor vody detekuje vodu, vydává zvukovou výstrahu a pošle upozornění/notifikace v aplikaci REX. Detektor komunikuje přes síť Sigfox (nepotřebuje SIM kartu, WiFi ani ústřednu). Vhodné i do objektů bez přívodu elektřiny. Prosím zkontrolujte si pokrytí sítí Sigfox v místě instalace na webu: coverage.simplecell.eu

Přihlášení webový portál a aplikace REX: Pro rychlé přihlášení použijte štítek s QR kódem přiložený k jednotce a naskenujte tento kód nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci zařízení a stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. V případě, že jste stávající zákazník, jednotka Vám bude automaticky přiložena pod Váš stávající účet/přihlášení.

Aktivace detektoru:

1. Umístíte zařízení do vody (cca 2 mm stačí). Zazní krátké pípnutí.
2. Vyjmete zařízení z vody a po 15 sekundách zazní tři krátká pípnutí oznamující zahájení provozu.
3. Umístíte do oblasti, kterou chcete sledovat.
4. Po aktivaci detektoru se přihlašte do webového portálu REX (www.rex.eu) a prosím vyplňte Vaše údaje včetně mobilního telefonu pro nastavení zaslání poplachů SMS zprávou.

Služby: Po uplynutí předplacené doby jednoho roku bude zapotřebí službu obnovit prostřednictvím webového portálu REX (www.rex.eu) nebo službu zrušit.

MANIPULACE S DETEKTOREM

V případě úniku vody je po 10 sekundách spuštěna siréna, poté je odesláno upozornění/notifikace přímo v aplikaci REX. Do 10 sekund můžete v případě falešného poplachu zabránit aktivaci sirény viz kapitola Deaktivace detektoru.

VLASTNOSTI DETEKTORU

Upozorní na únik vody (např. vytekou pračku, myčku, prasklou přívodní hadici) jak lokálně (sirénou), tak na Váš mobilní telefon (notifikace). Poplachy jsou přenášeny přes nové sítě internetu věcí (zařízení nepotřebuje SIM kartu, WiFi ani ústřednu). Dále upozornění při velmi vysokých (nad 45 °C) a při velmi nízkých (pod 3 °C) teplotách. Výdrž baterií až 10 let. Baterie je doživotní a nelze ji vyměnit. Vhodné i do objektů bez přívodu elektřiny.

DEAKTIVACE DETEKTORU

Pro vypnutí detektoru jej přidržte vzhůru nohama po dobu 15 sekund. Zařízení bude pípat, dokud nedojde k vypnutí. Pro zapnutí postupujte podle kroků k aktivaci.

OBSAH BALENÍ


IoT detektor úniku vody s integrovanou baterií Lithium LiMn O2 1500 mAh

Datum vydání: 08.02.2021

Verze: ver2

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.



V případě dotazů a pro další služby se obraťte na
Liliová 223 251 68 Kamenice u Prahy – Ládví

1.REX SERVICES a.s. www.rex.eu
tel.: 323 672 580 tel.: 602 222 228