

Detektor otevření vrat s poplachy na mobil

Uživatelský manuál



HW2

Vážený zákazník,

děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby.

Použití jednotky: Nezávislý magnetický detektor otevření vrat s přenosem poplachů na Váš mobilní telefon. K poplachu dochází vzdálením magnetu od detektoru. Při otevření o více než 2 cm se spustí poplach a vám přijde v aplikaci REX notifikace/upozornění. Detektor komunikuje přes síť Sigfox (zařízení nepotřebuje SIM kartu, WiFi ani ústřednu). Vhodné i do objektů bez přívodu elektřiny. Prosím zkontrolujte si pokrytí sítě Sigfox v místě instalace na webu: coverage.simplecell.eu

Aktivace jednotky a přihlášení: Vámi zakoupený detektor je nastavený na službu s posíláním poplachu/notifikace v aplikaci REX. Tuto službu máte na jeden rok v ceně. Pro rychlé přihlášení použijte štítek s QR kódem přiložený k jednotce a naskenujte tento kód nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci zařízení a stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. V případě, že jste stávající zákazník, jednotka Vám bude automaticky přiložena pod Váš stávající účet/přihlášení.

Odjištění a zajištění detektoru na webovém portálu a aplikaci REX: pro odjištění a zajištění detektoru použijte ikonu ZAJSTIT/ODJSTIT v aplikaci REX.

Služby: Po uplynutí předplacené doby jednoho roku bude zapotřebí službu obnovit prostřednictvím webového portálu REX (www.rex.eu). V případě neobnovení bude služba zrušena a nebudete dále dostávat poplachy na Váš mobilní telefon.

UMÍSTĚNÍ DETEKTORU

Detektor je po vložení baterií ihned připraven k použití bez nutnosti nastavování. Na zadní straně detektoru odšroubujte 4 křížové šrouby a vložte přiložené baterie. Tělo detektoru upevněte na zeď v blízkosti vrat pomocí přiložené oboustrané lepicí pásky (alternativně pomocí montážního lepidla nebo šroubů). Oba magnetické kontakty upevněte rovněž pomocí přiložených šroubů (alternativně pomocí oboustrané lepicí pásky) ve stejné rovině na vrata (či poklop nebo jiné místo, které chcete střežit pomocí tohoto magnetického kontaktu). Jednu část umístěte na rám vrat a druhou přímo na vrata (pohyblivou část např. křídlo vrat). Jakmile se magnetické kontakty oddálí o více jak 2 cm, dojde k poplachu.

VLASTNOSTI DETEKTORU

Výdrž baterie se odvíjí od četnosti posílání poplachů. Baterie je možné uživatelsky vyměnit. Specifikaci baterií naleznete níže. Používejte pouze předepsané baterie! Detektor pracuje v rozmezí teplot -20°C až +60°C

OBSAH BALENÍ


Detektor otevření s vyměnitelnými lithiovými bateriemi AA 3,6 V (2700mAh) 2 ks; šrouby a lepicí pásky pro uchycení.

Datum vydání: 18.07.2022

Verze: ver2

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.



V případě dotazů a pro další služby se obraťte na
Liliová 223 251 68 Kamenice u Prahy – Ládví

1.REX SERVICES a.s. www.rex.eu
tel.: 323 672 580 tel.: 602 222 228